

Felső hőtágulási hézag kialakítása torkolati kúppal 35-40



35

A torkolati kúp gyűrűjének elhelyezésekor a ragasztós felületről a védőcsíkot húzzuk le és a gyűrűt ragasszuk a helyére.



36

A kúp segítségével mérjük ki az utolsó samottcső hosszát.



37

A samottcsövet vágjuk a megfelelő méretre és ragasszuk a helyére.



38

A kinyomódó hézagkittet simítsuk el.



39

A torkolati kúpot húzzuk rá a samottcsőre, és a belső vállaival ültessük fel a gyűrű peremére.



40

A samottcső és a torkolati kúp felső, vékony pereme közötti hézagot a Schiedel tubusos tömítő pasztával gondosan tömítsük ki. Ezzel a torkolati kúpot a samottcsőhöz ragasztjuk.



41

Az UNI Plus kéményfej. A kéményfejet 2 vagy 3 m-es egységcsomagokban szállítjuk.

Vakolt kéményfej kialakítása 42-45



42

A kémény tetőn kívüli szakaszán a köpenytéglikra hordjunk fel fagyálló cementhabarcsot.



43

Húzzunk rá rabichálót...



44

...és simítsunk rá még egy réteg habarcsot, ezzel biztosítjuk, hogy a vakolat a száradás után se repedjen meg.



45

Az így előkészített kéményfejet vakoljuk be színvakolattal.

A rabichálóval erősített alapvakolat helyett komplett üveghálóval erősített homlokzati vakolatrendszer is alkalmazható a gyártói utasítás szerint.